

UrbanBiker

DISPLAY UBKSYSTEMS UB-2





Para encender presione "POWER" durante un segundo.

Para apagar presiona "POWER" durante 2 segundos. Con el display apagado no hay consumo de energía.

La pantalla se apagará automáticamente a los 5 minutos a 0 Km/h.

Para encender la luz de la pantalla presionar el botón "+" un segundo.

Para apagar la luz de la pantalla presione de nuevo el botón "+" durante 2 segundos.



La capacidad de la batería puede visualizarse mediante 4 barras o, pulsando 2 veces el botón "POWER" mediante porcentaje.



Al pulsar el botón "-" de forma continua se activa la tracción automática de 6 km/h.

Pulsando el botón "+" o el botón "-" se selecciona el asistente adecuado. Hay 5 niveles de asistencia.



Código de Errores en Pantalla



El indicador de errores se muestra mediante la palabra "ERROR" parpadeando.

El código de error se muestra en el área de velocidad en tiempo real.

ERROR EN CONTROLADOR

06 - 07 - 14 - 15 - 24 - 25 - 26 - 27

ERROR EN EL MOTOR

08 - 09 - 10 - 34 - 35 - 36

ERROR EN LOS FRENO

A1 - 03

ERROR EN LA RETROILUMINACIÓN

06 - 07 - 14 - 15 - 24

ERROR EN EL DISPLAY

A2- A3 - 04 - 05

ERROR EN EL SENSOR

A5- 12

ERROR EN LA BATERÍA

31 - 32

ERROR EN LA CONEXIÓN SENSOR

21



Pulsando 2 veces el botón "+" con el display encendido se cambia de Km/h a Mp/h y pulsando 2 veces el botón "-" se cambia de Mp/h a Km/h.



Presione el botón "POWER" para navegar por el menú y obtener la información: Km totales y Km del último viaje. SOLO MIDE kilómetro a kilómetro.



To start press "POWER" one second.

Press and hold the "POWER" button for 2 seconds to switch off. When the display is off, it does not consume any power.

The display switches off automatically after 5 minutes at 0 km/h.

Press the button "+" (1 sec) to turn on the backlight, press once more and the backlight turns off.



The battery capacity can be displayed by 4 bars or by pressing the "POWER" button twice as a percentage.



Pressing the "-" button continuously activates the 6 km/h automatic traction.

Press the "+" or "-" button to select the assistant power level. There are a total of 5 support levels.



Display errors



The error indicator is shown by the flashing word "ERROR".

The error code is displayed in the real time speed area.

CONTROLLER FAILURE

06 - 07 - 14 - 15 - 24 - 25 - 26 - 27

ENGINE FAILURE

08 - 09 - 10 - 34 - 35 - 36

BRAKE FAILURE

A1 - 03

BACKLIGHT ERROR

06 - 07 - 14 - 15 - 24

DISPLAY ERROR

A2- A3 - 04 - 05

SENSOR ERROR

A5- 12

BATTERY ERROR

31 - 32

SENSOR CONNECTION ERROR

21



Pressing the "+" button twice with the display on switches from Km/h to Mp/h and pressing the "-" button twice switches from Mp/h to Km/h.



Press the "M" button to navigate through the menu and obtain the information. ODO record. Trip distance. ONLY MEASURE kilometre by kilometre.



Pour allumer, appuyez sur le bouton "POWER" un seconde.

Pour éteindre appuyé sur "POWER" pendant 2 secondes. Si le display est éteind il ne consome pas d'énergie.

L'écran s'éteind automatiquement au bout de 5 minutes

Presser le bouton "+" (1 sec) pour activer le rétro-éclairage, presser une fois de plus et le rétro-éclairage se désactive.



La capacité de la batterie peut être affichée par 4 barres ou en appuyant deux fois sur la touche "POWER" en pourcentage.



Une pression continue sur le bouton "+" ou "-" active la traction automatique à 6 km/h.

En appuyant sur le bouton "+" ou "-" vous pouvez choisir le niveau d'assistance. Il y a 5 niveaux de soutien.



Codes d'erreur



L'indicateur d'erreur est indiqué par le mot ERROR qui clignote.

Le code d'erreur est affiché dans la zone de vitesse en temps réel.

ERREUR DU CONTRÔLEUR

06 - 07 - 14 - 15 - 24 - 25 - 26 - 27

ERREUR DE MOTEUR

08 - 09 - 10 - 34 - 35 - 36

ERREUR DE FREIN

A1 - 03

ERREUR DE RÉTROÉCLAIRAGE

06 - 07 - 14 - 15 - 24

ERREUR D'AFFICHAGE

A2- A3 - 04 - 05

ERREUR DE CAPTEUR

A5- 12

ERREUR DE BATTERIE

31 - 32

ERREUR DE CONNEXION CAPTEUR

21



Appuyez deux fois sur le bouton "+" lorsque l'écran est allumé pour passer de Km/h à Mp/h et appuyez deux fois sur le bouton "-" pour passer de Mp/h à Km/h.



Appuyez sur le bouton "M" pour naviguer dans le menu et obtenir les informations. Distance totale. Distance parcourue. UNIQUEMENT MESURER kilomètre par kilomètre.



Zum Einschalten drücken Sie die Taste "POWER"
für eine Sekunden.

Halten Sie die Taste "POWER" 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Bildschirm schaltet sich nach 5 Minuten bei 0 km/h automatisch ab.

Um das Bildschirmlicht einzuschalten, drücken Sie die Taste "+" für 1 Sekunden. Um das Bildschirmlicht auszuschalten, drücken Sie die Taste "+" nochmals für zwei Sekunden.



Die Akkukapazität kann durch 4 Balken oder durch zweimaliges Drücken der "POWER"-Taste in Prozent angezeigt werden.



Durch ständiges Drücken der "-" Taste wird die automatische Traktion bei 6 km/h aktiviert.

Durch Drücken der Taste "+" oder "-" wird das entsprechende System ausgewählt. Sie können zwischen 5 Antriebsprogrammen wählen.



Fehleranzeige des Displays



Die Fehleranzeige wird durch das blinkende Wort "ERROR" dargestellt.

Der Fehlercode wird im Echtzeit-Geschwindigkeitsbereich angezeigt.

CONTROLLER-FEHLER

06 - 07 - 14 - 15 - 24 - 25 - 26 - 27

MOTOR-FEHLER

08 - 09 - 10 - 34 - 35 - 36

BREMSE-FEHLER

A1 - 03

HINTERG.-BELEUCHTUNG-FEHLER

06 - 07 - 14 - 15 - 24

DISPLAY-FEHLER

A2- A3 - 04 - 05

SENSOR-FEHLER

A5- 12

AKKU-FEHLER

31 - 32

SENSORANSCHLUSS-FEHLER

21



Durch zweimaliges Drücken der "+" Taste bei eingeschaltetem Display wird von Km/h auf Mp/h umgeschaltet und durch zweimaliges Drücken der "-" Taste mit eingeschaltetem Display wird von Mh/p auf Km/h umgeschaltet.



Drücken Sie die Taste "M" um durch das Menü zu navigieren und folgende Informationen zu erhalten: Gesamtkilometer. Fahrtstrecke. WIRD NUR kilometerweise angezeigt



Om te starten, houd "POWER" 1 seconde ingedrukt.

Houd de "POWER"-toets 2 seconden lang ingedrukt om uit te schakelen. Als het display uitgeschakeld is, verbruikt het geen stroom.
Het display schakelt automatisch na 5 minuten uit bij 0 km/u.

Druk op de toets "+" (1 sec) om de achtergrondverlichting in te schakelen, druk nogmaals en de achtergrondverlichting gaat uit.



Affichage en temps réel de la puissance utilisée par le moteur.



Door de "-" toets in te drukken wordt de 6 km/u automatische tractie continu geactiveerd.



Houd 2 seconden de "+" en "M"-toets ingedrukt om de snelheid van km/h naar mph te veranderen.



Display foutcodes



De foutindicator wordt aangegeven door het knipperende woord "ERROR".

De foutcode wordt weergegeven in de real-time snelheidszone.

DRIVER FOUT

06 - 07 - 14 - 15 - 24 - 25 - 26 - 27

MOTORSTORING

08 - 09 - 10 - 34 - 35 - 36

REMSTORING

A1 - 03

FOUT ACHTERGRONDLIGHT

06 - 07 - 14 - 15 - 24

DISPLAY FOUT

A2- A3 - 04 - 05

SENSOR FOUT

A5- 12

BATTERIJ FOUT

31 - 32

FOUT BIJ AANSLUITING SENSOR

21



Houd 2 seconden de "+" en "M"-toets ingedrukt om de snelheid van km/h naar mph te veranderen en door tweemaal op de toets "-" te drukken wordt overgeschakeld van Mp/u op Km/u.



Druk op de toets "M" om door het menu te navigeren voor onderstaande informatie: Totaal km, afgelegde afstand km,

